


Bedeutung der LED-ANZEIGE (LED1):

blinken: Power on, keine S88-Verbindung  
 an: S88-Verbindung OK



Weichendekoder mit Rückmeldung  
 (c) www.digital-bahn.de - Sven Brandt

TITLE: WEICHE88

Document Number:

REV:  
2.01


Date: 09.08.2008 10:12:10

Sheet: 1/1


Nur, wenn Digital-Befehle über den S88-Bus kommen !!  
 Alternativ zu R7/C7 !

R7/C7 nur wenn Digital-Befehle über X20 kommen

Abmessungen 90 x 58 mm




www.qiditaj-pahn.de - Sven Brandt




Abmessungen 20 x 28 mm

Abmessungen 90 x 58 mm



(c) [www.digital-bahn.de](http://www.digital-bahn.de) - Sven Brandt

(c) www.gtdtfgj-pajm.ge - ՉԼԵՆ ԲԻՅՈՒԳԸ



արժեքը 20 x 28 մմ